

Инструкция по установке программного обеспечения для распознавания маркировки промышленной продукции из металлов и сплавов «КОДЛАЙМ»

Настоящая инструкция описывает этапы установки ПО «КОДЛАЙМ», которое является частью программного-аппаратного комплекса СМК «КОДЛАЙМ», включающего в себя сканер и программное обеспечение, предназначенное для эффективного считывания присвоенных и нанесенных Федеральной пробирной палатой уникальных идентификационных номеров (УИН) с ювелирных изделий.

С 1 января 2024 года в обязательном порядке при клеймении ювелирных изделий инспекции пробирного надзора Федеральной пробирной палаты станут наносить УИН в виде data-matrix кода непосредственно на ювелирные изделия.

Код DataMatrix — это двумерный матричный штрихкод, представляющий собой набор точек, выжигаемый лазерным лучом в материале изделия. Место прожига выбирается в зависимости от особенностей формы изделия, но оно должно вмещать код DataMatrix квадратной или прямоугольной формы.


Установка ПО «КОДЛАЙМ» осуществляется на компьютеры с ОС Windows 7 (x64), Windows 10 (x64) и Windows 11 (x64). Перед началом установки программного обеспечения необходимо перейти по полученной от производителя считывателя микрокода «КОДЛАЙМ» ссылке и скачать архив с установочным файлом.

Затем необходимо распаковать содержимое архива. В новом каталоге должны быть два файла установки ПО «КОДЛАЙМ»:

- Codelime.msi.
- media1.cab.


Имя	Размер
 media1.cab	219 276 980
 Codelime.msi	1 552 788

После этого необходимо запустить файл «Codelime.msi».



Для продолжения установки требуется нажать на кнопку «Далее». Откроется окно «Данные лицензии», в котором нужно выбрать один из вариантов:

- Аппаратный ключ.
- Привязка к рабочей станции по коду лицензии.



Установка с привязкой к рабочей станции по коду лицензии

ВАЖНО. Во время установки ПО «КОДЛАЙМ» с привязкой к рабочей станции по коду лицензии, компьютер должен быть подключен к интернету. Подключение осуществляется по доменному

имени сервера лицензий inforser.ru с портом 443. После установки подключение к интернету не требуется. Если Ваше рабочее место не позволяет подключить компьютер к интернету, то в таком случае Вам необходимо докупить аппаратный ключ и установить ПО «КОДЛАЙМ» с использованием аппаратного ключа.

Для установки с привязкой к рабочей станции по коду лицензии необходимо во время установки ПО «КОДЛАЙМ» в окне «Данные лицензии» выбрать чекбокс «**Привязка к рабочей станции**». Далее необходимо указать ИНН и код лицензии, полученный от производителя считывателя микрокода «КОДЛАЙМ».

Считыватель микрокода "КОДЛАЙМ"

Данные лицензии

Выберите способ активации лицензии программного обеспечения.

Аппаратный ключ (при установке необходим файл лицензии)

Привязка к рабочей станции по коду лицензии (при установке необходим Интернет)

Файл лицензии Обзор...


ИНН

Код лицензии


Назад **Далее** Отмена

После заполнения данных полей необходимо нажать на кнопку «Далее» для продолжения установки.


В следующем окне ничего изменять не требуется. Для продолжения необходимо нажать на кнопку «Далее»:



В следующем окне нажмите на кнопку «Установить»:



Далее требуется убедиться, что установка ПО «КОДЛАЙМ» завершилась без ошибок. Если всё в порядке, то необходимо нажать на кнопку «Готово», после чего окно установки будет закрыто.



После завершения установки на рабочем столе будет создан ярлык для запуска ПО «КОДЛАЙМ»:




ВАЖНО. Во время установки ПО «КОДЛАЙМ» лицензия привязывается к конкретному компьютеру. При замене компьютера, а также при переустановке или замене операционной системы, ПО «КОДЛАЙМ» работать не будет. Если это произошло, необходимо связаться с технической поддержкой по адресу codelime_supp@inforser.ru.

Для начала работы необходимо подключить считыватель микрокода к ПК по USB-интерфейсу и запустить ярлык программы «СМК КОДЛАЙМ».

Для проверки работы программного обеспечения необходимо считать тестовый код DataMatrix, который можно найти в Руководстве пользователя ПО «КОДЛАЙМ».

Установка с использованием аппаратного ключа


Для установки с использованием аппаратного ключа необходимо во время установки ПО «КОДЛАЙМ» в окне «Данные лицензии» выбрать чекбокс «Аппаратный ключ» и нажать на кнопку «Обзор» для указания файла лицензии. Далее требуется выбрать файл «**license**» из каталога, который соответствует серийному номеру ключа. Комплект для установки ПО «КОДЛАЙМ» вместе с файлом лицензии отправляется по почте, использовавшейся для заказа считывателя микрокода.




Внимание. Убедитесь, что номер в наименовании каталога с файлом лицензии совпадает с номером, указанным на ключе.

После выбора файла лицензии необходимо нажать на кнопку «Далее» для продолжения установки.


В следующем окне ничего изменять не требуется. Для продолжения необходимо нажать на кнопку «Далее».



В следующем окне требуется нажать на кнопку «Установить»:




Далее требуется убедиться, что установка ПО «КОДЛАЙМ» завершилась без ошибок. Если всё в порядке, то необходимо нажать на кнопку «Готово», после чего окно установки будет закрыто.



После завершения установки на рабочем столе будет создан ярлык для запуска ПО «КОДЛАЙМ»:



Также необходимо установить драйвер для работы аппаратного ключа. Для этого необходимо запустить файл «rtDrivers.exe», полученный от производителя считывателя микрокода «КОДЛАЙМ»:



Для начала работы необходимо подключить аппаратный ключ к ПК, затем подключить считыватель микрокода по USB-интерфейсу и запустить ярлык «СМК КОДЛАЙМ».

Для проверки работы программного обеспечения необходимо считать тестовый код DataMatrix, который можно найти в Руководстве пользователя ПО «КОДЛАЙМ».

ВАЖНО. Обратите внимание, что в программе «СМК КОДЛАЙМ» не должно стоять чекбокса «Интеграция в режиме «Клавиатура»». Проверить и отключить данную настройку можно в Настройках программы «СМК КОДЛАЙМ»

